NEXTY Electronics Confidential



2020年2月20日 Ver1.0

当資料は、下記についてまとめています。 1. BLDC制御の実際 2. インフィニオン社 iMOTION製品の紹介 3. インフィニオン社 iMOTIONによるモーター制御 4. モーター駆動実験

◎ BLDCモーターのメリット



「BLDC = ブラシレスDCモーター」は、 電極ブラシがないので電極の摩耗がなくなり、モータのメカ寿命が格段に伸びます。 さらに、電力効率を高め、低騒音でモーターを回すことが可能です。





BLDCモーターをスムーズに回すためには、

①**ローター回転位置**に同調してタイミング良く②**コイルへ電流を流す**必要があります。

1 ローター回転位置を知る方法

- 1. 磁気センサーなどを使って位置を測定し、ローター位置を特定する
- 2. モーター電流を測定し、ローター位置を推定する (センサーレス) ←トレンド

2 コイルへ電流を流す駆動方式

- 1. 矩形波状の電流を流す (120度通電)
- 2. 正弦波状の電流を流す (180度通電) ←トレンド

コスト低減と低騒音・低振動のため、
 ■ 磁気センサーなどを使わないセンサーレス
 ■ 正弦波駆動(180度通電)
 がトレンドです。

インフィニオン社では、 BLDCモーター制御用ICをリリースしています。 それが、**iMOTIONシリーズ(アイモーション)**です。 iMOTIONのICを使うことで、センサーレスで正弦波駆動によるBLDC制御が可能です。



iMOTION IMC100 高性能なモーター制御ICシリーズ

Infineon-IMC100 iMOTION_JP-PB-v01_00-JA.pdf

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMC100%20iMOTION_JP-PB-v01_00-JA.pdf?fileId=5546d46261764359016198ba72811543

4

NEXTY

Electronics

@ インフィニオン社 iMOTIONの紹介



iMOTIONの優位性は、

「すぐに使える可変速駆動用ソリューション」 です。(右記の通り) マイコンの様なプログラミングは不要で、 モーター制御に必要なADCやコンパレータを内蔵しているので、 制御基板を最小限の部品点数で実装できます。

インフィニオン社ホームページ(日本語)

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/ では、iMOTIONの製品情報の他、評価ボードやパワー素子選定ガ イドなどの技術資料を提供しています。



iMOTION IMC100 高性能なモーター制御ICシリーズ Infineon-IMC100 iMOTION JP-PB-v01 00-JA.pdf

主な特長

永久磁石同期電動機 (PMSM) のセンサレス磁 界方向制御 (FOC)を利用した、すぐに使える可 変速駆動用ソリューション 。

お客様の利点

- > 市場投入時間の短縮
- プログラミング不要
- モータのパラメータ設定および調整が容易
- > 部品コスト削減
 - 内蔵ADCおよびコンパレータ
 - センサレスFOCアルゴリズム
 - (ホールセンサはオプション)
- 内蔵発振器
- > 保護機能搭載
- > 実績のあるモータ制御エンジン (MCE 2.0)
 の新世代エンジン
- シングルもしくはレグシャント
- オプションでホールセンサ/エンコーダ対応
- ブースト型もしくはトーテムポール型PFC
- フレキシブルなホストインターフェースオ プション
- IEC 60335 (クラスB) 対応
- > 複数パッケージオプション

◎ iMOTIONによるBLDC制御



ここでは、iMOTIONを使ってセンサーレスでBLDCを回してみます。 実装イメージは下記のブロック図の通りです。



7



【目的】 インフィニオン社の評価ボードを使用し、モータを回します。 所要時間は約1時間です。

【手順】

- ① iMOTIONソフトウェアツールのインストール
- ② ハードウェア接続 下記の2つの評価ボードを使用します
- ③ "MCEWizard"でシステム構成の設定とモータの設定を行う
- ④ "MCEDesigner"でICのパラメータ設定とモーター回転
- ⑤ モータ制御のチューニングのため③⇔④を繰り返す

■コントローラIC IMC101T-T03 Eval-M1-101T (2018-01-23) USBデバッグ機能搭載 ■パワーボード EVAL-M1-05-84D IRSM505-084 入力: AC 90~140V / DC 45~200V 20~150W センサレス3相モータ

IPM (インテリジェントパワーモジュール) ゲートドライバとMOSFETが 1パッケージになっています

次ページに概略説明があります







iMOTIONのモーターチューニングツール



iMOTIONでは、モーターチューニングツールとして、 2つのソフトウェアをリリースしています。

1. MCEWizard モーター制御に必要なパラメータを入力します

モーターの特性
 制御基板の定数
 モーター回転仕様
 フェールセーフ設定
 Script機能の設定

 MCEDesigner モーターの駆動実験、状態観測を行います デバッガ(iMOTION LINK)を使用します ICへのパラメータ書込み ICの詳細レジスタ値の書込み・読み出し モーター駆動状態の把握 FOC制御ループの状態記録、グラフ表示

> ソフトウェアツールのインストールがまだの場合は、 次のページに沿ってインストール作業を行ってください。

8

Copyright © NEXTY Electronics Corporation





iMOTIONのソフトウェアツールをインストールします。

<<<u>https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/</u>>> 「MCEDesigner v2.2」と「MCEWizard v2.2」をクリックしダウンロードしてください。 最新版があればそちらをインストールしてください。

最新版は v2.2です。(2020年2月3日)

>Home >製品 >パワー >モーターコントロール IC > Digital Motor Controller (iMOTION^{**}) MCEDesigner v2.0 → EN 概要 02_00 | 2018-02-06 | zip | 13.3 MB 製品 MCEDesigner v2.1.1 > EN ハイライト 02 01 2018-11-26 exe 14.3 MB 詳細 MCEDesigner v2.2 > EN 技術資料他 02_02 2019-06-21 exe 18.4 MB ボード MCEWizard v2.0 > EN ソフトウエア&ツール 02_00 | 2018-02-06 | zip | 22.5 MB ビデオ MCEWizard v2.1.1 > EN サポート 02_01 | 2018-11-26 | exe | 18.5 MB MCEWizard v2.2 > EN 02_02 | 2019-06-21 | exe | 23.6 MB

Copyright © NEXTY Electronics Corporation

10

ダウンロード後、実行ファイルのバイト数を確認のうえ(正常にダウンロードできたか確認)、 インストールを実行してください。

| 名前 | 日付時刻 | 種類 | サイズ |
|--|------------------|----------|-----------|
| Infineon-MCEWizard-Software-v02_02-EN.exe | 2020/02/03 16:48 | アプリケーション | 24,137 KB |
| Infineon-MCE_Designer-Software-v02_02-EN.exe | 2020/02/03 16:48 | アプリケーション | 18,795 KB |

MCEWizardのインストール画面

ソフトウェアのインストール



MCEDesignerのインストール画面





ソフトウェアのインストール



インストール中、セキュリティソフト等のチェックが入る場合があります。 「不明な発行元」が原因と思います。 今回は、公式のインフィニオン社ホームページからダウンロードしていますので、 問題なしと考えて、インストール作業を続けます。



ソフトウェアのインストール



インストール完了後、 Windowsスタートメニューに"iMotion2.0"フォルダが作成されます。



これで、ソフトウェアツールのインストールは完了です



■主電源

AC、DCのどちらでも使用できます。J1コネクタの接続は下記Table5の通りです。 (今回は、AC100で実験)

| Table 5J1- AC Line connector | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|
| S. No. | Pin | Details | | |
| 1 | E | Earth ground | | |
| 2 | L | AC line input (120 V – 240 V) or DC+ connector | | |
| 3 | N | AC neutral input or DC- connector | | |

■DC-BUS電圧センシングのLow側抵抗

Power Board初期時、DC SenseのLow側抵抗 R14は未実装(DNI)です。 コントローラボードにR1=13.3k Ω が実装されており、R14は未実装のままで問題ありません。



NEXTY Electronics Confidential

NEXTY Electronics

■シャントの構成と抵抗値 Power Board初期時、Legシャント(3シャント)が実装されています。 抵抗値はR250(250mΩ)です。

シングルシャントへ改造することが可能です。 改造手順はマニュアルに記載の通り、 1) RS1 and RS3 have to be removed 2) IU+,IV+,IW+ have to be connected 3) R7 has to be changed to 3.48 kΩ



ここでは、改造せずにLegシャントで進めます。

ハードウェアの準備



ハードウェアの接続を行います



モーター駆動チューニング



【ソフトウェア設定手順】

- 1. PCで"MCEWizard"を起動
- "MCEWizard"でパワーボードとモータのパラメータ設定を行い、 .txt(パラメータファイル)を生成
- 3. PCで"MCEDesinger"を起動
- 4. "MCEDesinger"でコントローラICへファームウェア(.ldfファイル)を書き込む
- 5. .txt(パラメータファイル)を書き込む
- 6. "Start Motor"コマンドでモータ始動
- 7. うまく回転しない場合、手順「2、5、6」を繰り返す = チューニング作業



"MCEWizard"を起動

| (Infineon Techno | ologies - MCEWizard 2.1.2.0 | - 🗆 X | |
|-------------------|---|-------|--|
| File Jump To He | эр | | |
| Welcome Page | | • | |
| | Get iMOTION" Info: http://www.infineon.com/iMOTION Visit | | |
| | Get Hardware Info: http://www.infineon.com/MADK Visit | | |
| | iMOTION2.0 System Parameter Configuration Wizard | | |
| | What Control Board are you using? Eval-M1-101T Custom Design Questions | | Eval-M1-101T Image: Constraint of the second se |
| | reval-M1-101T + Eval-M1-05-65D Evaluation Board | | |
| | Enable advanced questions. | | EVdI-MI-IUIIを迭折してくたらい |
| | | | |
| Previous | | Next | |
| N N | | |] |

シャント抵抗値とアンプ正逆設定など、 詳細設定のためここをチェックしてください。 グレー項目(デフォルト設定)が変更可能になります。



MCEWizardの画面構成

| (Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 | – 🗆 X | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| File Jump To Help | | | |
| Advanced Mode | | プルダウ | リンメニューで |
| System Motor 1 | | "Advand パラメー | ced Mode"を選択すると、 -ター覧の設定画面になりま |
| 34 – Motor Rated Amps | 1 Arms | す。 | |
| 35 – Motor Poles | 10 | | |
| 36 – Motor Stator Resistance | 1.1 Ohms/phase | #Custon | |
| 37 – Motor Lq Inductance | 4.5 mH | System | 1 設正と Motor 設正に力 ぶ分かれています |
| 38 – Motor Ld Inductance | 4.5 mH | ノコワカ タブ操作 | 「カカルといより。」 |
| 39 – Motor Back EMF Constant (Ke) | 25 V(In-rms)/krpm | | |
| Motor 1 Application Information | | | |
| 40 – Motor Max RPM | 4096 RPM | | |
| 41 - Minimum Running Speed | 100 RPM | | |
| 42 – Open Loop Speed Ramp Rate (0 = Disable Open Loop Start-up) | 0 RPM/sec | | |
| 43 – Speed Ramp Rate | 500 RPM/sec | | |
| 46 – PG Pulse Per Revolution | 12 PPR | | |
| 48 – Motoring Current Limit | 100 % | | |
| 49 – Low Speed Current Limit | 20 % | | |
| 50 - Low Speed Threshold | 2000 RPM | | |
| 51 – Regeneration Current Limit | 0 % | | |
| 52 – Field Weakening Current Limit | 0 % | | |
| 53 – Speed Feedback Filter Time Constant | 0.2 msec ¥ | | |
| Previous | Next | | |



MCEWizardでの基本チェック項目





モータの特性(電流、ロータポール数、インピーダンス、最大・最小回転数)は必須です。

| (Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 | – 🗆 X | |
|---|-------------------|----------|
| File Jump To Help | | |
| Advanced Mode | | |
| System Motor 1 | | |
| Motor 1 Motor Parameters | ^ | |
| 33 – Motor Model Name | blm5400a | |
| 34 – Motor Rated Amps | 1 Arms | |
| 35 – Motor Poles | 10 | モータの其木設定 |
| 36 – Motor Stator Resistance | 1.1 Ohms/phase | |
| 37 – Motor Lq Inductance | 4.5 mH | |
| 38 – Motor Ld Inductance | 4.5 mH | |
| 39 – Motor Back EMF Constant (Ke) | 25 V(In-rms)/krpm | |
| Motor 1 Application Information | / | |
| 40 – Motor Max RPM | 4096 RPM | |
| 41 - Minimum Running Speed | 100 RPM | |
| 42 – Open Loop Speed Ramp Rate (0 = Disable Open Loop Start-up) | 0 RPM/sec | |
| 43 – Speed Ramp Rate | 500 RPM/sec | |
| 46 - PG Pulse Per Revolution | 12 PPR | |
| 48 – Motoring Current Limit | 100 % | |
| 49 – Low Speed Current Limit | 20 % | |
| 50 - Low Speed Threshold | 2000 RPM | |
| 51 – Regeneration Current Limit | 0 % | |
| Previous | Next | |



回転速度関係のパラメータを設定します。





(参考)回転速度の仕様設定



VEXTY Electronics Confidential

シャント抵抗の抵抗値に基づいて、電流スケーリング値は正しく入力してください。 誤った設定により過電流が発生し、評価ボードを破損しかねません。十分にご確認下さい。

【確認】

| Motor 1 | Current | Feedback | and | Sample | Timine |
|---------|---------|----------|-----|--------|--------|
|---------|---------|----------|-----|--------|--------|

MCEWizardでパラメータ入力

82 - Motor 1 Current Input Scaling

83 - Internal Current Feedback Amplifier Gain

「シャント抵抗値」と「増幅回路」により、入力値が決まります。 EVAL-M1-05-84Dのデフォルトは、 Leg shunt 250mΩ \downarrow Eval-M1-101Tの増幅回路デフォルト設定は、 R6 = 10kΩ R7 = 2kΩ \downarrow 208.3mV/Aがデフォルト値です。









設定入力の検証、ファイルへの保存

| Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 − □ × | |
|--|---|
| File Jump To Help | パラメータ入力が終わった後、 |
| Verify & Save Page | ************************************ |
| Calculate Resolts Export to Designer File (.t.t) Dauble=Click an item to JUMP to its associated question Information #1 : Firmware Version Firmware Version is v1.01.00 Information #2 : System Clock Calculations are based on an MCE clock rate of 96 MHz Calculations are based on an MCE clock rate of 96 MHz Information #3 : System DC Bus Feedback Scaling The DC Bus Feedback Scaling is 8.20 counts/Volt and max measurable voltage is 499.54V Information #4 : Motor 1 Current Feedback Scaling is 775.63 counts/Apk and range is 2.64 Apk | "Calculate"をクリックして設定項目が正しいかチェックする。 全てブルー表示になれば不正設定はない状態です。 "Export to Designer File (.txt)"をクリックして.txtを出力します。 "MCEWizard"の設定ファイル(拡張子.mc2)はFile->Save Wizard Fileで保存します。 |
| Previous | |



設定入力の検証でエラーが出る場合

| (1) Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 | - 🛛 | × | |
|--|-------------------------|--------|--|
| File Jump To Help | | | |
| Verify & Save Page | | • | |
| Verify Parameters | | | |
| Calculate Results | Export to Designer File | (.txt) | |
| Double-Click an item to JUMP to its associated question Error #1 Motor 1 IfbkScl Calculated Motor 1 IfbkScl value is out of range. Please refer reference manual and adjust relevant parameters | |) | "Calculate"をクリックし不正設定があれば、 赤地でErrorが表示されます。 エラーが出なくなるまでパラメータを調整し てください。 |
| Previous | 1 | Vext | |

MCEDesignerでモーターを駆動



File->Openで.irc(コンフィグレーションファイル=MCEDesignerの設定ファイル)を読み込む デバイスのデフォルト設定が読み込まれます

| Infineon Technologies - MCEDesigner Ver | 2. 1. 2. 0 | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| File View Help | | | |
| | | | |
| ④ 聞< | | | × |
| ← → → ↑ 📙 « Infineon → iMOTION | > 2019_01_22 DS,AN,SW > Firmware > MCE_IMC101T-T038 | _V1.02.01 ≠ IMC101T-T038 🛛 🗸 ऎ | IMC101T-T038の検索 P |
| 整理 ▼ 新しいフォルダー | | | 📰 🕶 🔳 📀 |
| 4 24/T (TTD) | ^ <u></u> | | |
| | IMC101T_V1.02.01.irc | 202 KB 2019/05/13 8. | IRC ファイル |
| · Deliver | 種類: IRC ファイル | | |
| | サイズ: 201 KB 軍新日時・2019/05/13 8・59 | | |
| 20. 12 200 | 2011/2013/00/10 0103 | | |
| · anara francisco ile | | | |
| # #758-# | | | |
| a sand | IMC101T-T038の.ircフ | アイルを選択してください | ۱ _° |
| A REPORT OF A REAL PROPERTY OF A REAL AND A R | | | |
| Include accession of the second se | | | |
| - 2 - 4 | | | |
| | | | |
| | | | |
| LARCE ME MELLE ME | | | |
| Hanol- | | | |
| er danv | | | |
| E. 6/3 | ~ | | |
| 7元化名(N): IMC101T V1 02 | Q1 irc | ~ | Configuration Files (* irc) |
| | | | |
| | | | 開く(U) キャンセル |

MCEDesignerでモーターを駆動

"System"ウィンドウをアクティブにした後、("Motor1"ウィンドウがアクティブだとメニュー構成が異なります) メニューから「Preference」を選択、COMポートを設定します コントローラICと通信可能になると、ステータスラインに緑丸とCOMポートが表示されます。



NFXTY

Electronics

Tools→Programmer を選択し、デバイスへファームウェアとパラメータを書き込みます。

| System - IMC101T_V1.02.01.irc - Ir | fineon Technolo | ファームウェアとパラメータ | |
|---|--|--|---|
| File View Preferences Tools Windo | w Help | り 書き込みを 選択しま 9 | |
| Develope System - IMC101T_V1.02.01.irc | ner | ファイルパ | スを設定します |
| C:¥Users¥ ≠Documer | Program IMC controller | | ? × |
| Monitor Definitions | Information DLL Version: V1.02.00 Operation Options Program Parameters Program Parameter File Program Firmware File Program Script File Program Combined File | Release Time: 2019-03-13 Connection P ogram Firmware and Parameters C Program Script C Pr ers \Documents\doc\iDi0i12 iTiviIICII[Aweb\Infine ers \Documents\doc\iDi0i12 iTiviIICII[Aweb\Infine | ort: COM10 ogran Combined File on\il Browse Browse Browse |
| | | Star | t Cancel |

MCEDesignerでモーターを駆動





"Start Motor"アイコンをクリックしモータを回転させます。

| G Sys | stem | - INCI | .01T_V | 1.02.01 | .irc - Infin | ieon Teo |
|--------|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| File V | iew | Prefe | rences | Tools | Window | Help |
| | ÷ | | | | | |
| T s | yster | n - IM | Start M | lotor 2. | 01.irc | |
| | C:¥Us | ers nitor [|) efinitio | Docum Ins | er | |

ここまで、モータは一瞬動きますが、回転しないと思います。 原因はチューニング不足です。 MCEWizardでパラメータの再確認を行います。

チューニング作業





上記の場合、DC電圧の過電圧を検知して、 モーターを異常停止しています。 DC電圧の過電圧設定が低すぎないか、設定を見直します。





【設定見直し例①】

"Motor1 Fault"のTips表示で"GateKill"となっている場合、 電流制限などが原因でモータ駆動回路を強制的に全オフします。 「電流制限量」や「最大・最小回転数」の設定を見直してください。

| (Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 | – 🗆 X | (1) Infineon Technologies - MCEWizard 2.1.2.0 | – 🗆 X |
|--|---|--|--|
| File Jump To Help | | File Jump To Help | |
| Advanced Mode | • | Advanced Mode | • |
| System Motor 1 System Communication 1 1 - Node Address 2 2 - User UART Function Definition 3 3 - User UART Baud Rate System Options 6 - Safty Function Enable/Disable 7 7 - Controller Supply Voltage Supply Voltage | 1 | System Motor 1 Motor 1 Application Information 40 - Motor Max RPM 41 - Minimum Running Speed 42 - Open Loop Speed Ramp Rate (0 = Disable Open Loop Start-up) 43 - Speed Ramp Rate 46 - PG Pulse Per Revolution 48 - Motoring Current Limit 48 - Motoring Current Limit | 4096 RPM 100 RPM 0 RPM/sec 500 RPM/sec 12 PPR 100 % |
| 8 – Parameter Set Number 9 – Multiple Motor Support | 0 MotorID-Disabled v | 49 - Low Speed Current Limit 50 - Low Speed Threshold 51 - Regeneration Current Limit | 20 % 2000 RPM |
| System DC Bus 27 - Maximum DC Bus Voltage 28 - DC Bus Over-Voltage Level 29 - DC Bus Under-Voltage Level 30 - DC Bus Critical Voltage Level 31 - DC Bus Sensing High Resistor 32 - DC Bus Sensing Low Resistor | 180 V 160 V 60 V 170 V 2000 KOhms 13.3 KOhms | 52 - Field Weakening Current Limit 53 - Speed Feedback Filter Time Constant 54 - Parking Time (0= Disable Parking) 55 - Inductance Sensing | 0 % 0.2 msec 0 sec Disable v |
| Provinue | Nevet | | |





【設定見直し例② (Motor Back EMF Constant (Ke))】

UV間をオシロスコープでプローブし、 モーターを回すと逆起電力が観測できます。 1000rpmで回した時の逆起電力Euvを測定し、Epk、Eu、Keを計算します。



| () Infineon Technologies - MCEWizard 2. | 1.2.0 | | - 0 | × |
|---|-------|----------|----------------|---|
| File Jump To Help | | | | |
| Advanced Mode | | | | |
| System Motor 1 | | | | |
| Motor 1 Motor Parameters | | | | ^ |
| 33 – Motor Model Name | | blm5400a |] | |
| 34 - Motor Rated Amps | | 1 | Arms | |
| 35 – Motor Poles | | 10 |] | |
| 36 - Motor Stator Resistance | | 1.1 | Ohms/phase | |
| 37 – Motor Lq Inductance | | 4.5 | mH | |
| - 38 - Motor Ld Inductance | | 4.5 | mH | - |
| 39 – Motor Back EMF Constant (Ke) | | 25 | V(In-rms)/krpm | |

MCEDesignerの機能 Tips



■制御レジスタの設定と値を読み出すことができます Motorウィンドウの"Write Registers"と"Read Registers"を使用します。



MCEDesignerの機能 Tips



■波形表示が可能です iMOTIONの内部計算値をリアルタイムで波形画面します。

(例) モーターのTargetSpeed(緑) と MotorSpeed(黄)



MCEDesignerの機能 Tips



■ファンクション機能 タスク処理を登録し、実行することができます。 モーターの特性評価、テストに活用できます。







参考マニュアル一覧

MCEDesignerのマニュアル: MCEDesigner Users Guide.pdf Script機能のマニュアル: Script For MCE 2.0 User Guide.pdf

EVAL-M1-05-84Dアプリケーションノート、回路図

https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/EVAL-M1-05-84D/productType.html?productType=5546d46253f6505701544c6f6143172b

EVAL-M1-101T データシート https://www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/eval-m1-101t/

モーター実験例



- 1. モーター電流波形の調整
- 2. 回転立ち上がり時間の調整
- 3. 回転数の変更
- 4. 回転数と電源電流
- 5. 騒音の調整

【実験】モーター電流波形の調整



■調整のコツ Flx_Mがフラットで2,048がベスト 下の測定ではフラットで1,350付近になっている Flux Estimator Time Constantを調整しつつ、 Flx_Mが安定する設定を探します。



■調整のコツ Gating Propagation Delay Phase Shift Window Size

(電流サンプリングタイミング)を調整しつつ、 モーター電流波形が良くなる設定を探します。



【実験】回転立ち上がり時間の調整



NEXTY

Electronics

【実験】回転数の変更



TargetSpeed=8,000 では、安定して回転しています。

パラメータ設定は、 TargetSpeed=3,600で安定するよう に調整しました。



TargetSeed=8,500付近から電流波 形が乱れ始め、 TargetSpeed=9,500では同期制御 ができなくなりました。 TargetSpeed=9,500用のパラメー 夕設定が必要と考えられます。 Script機能を使うことで、マルチパ ラメータが可能です。

9,300から上がらない







41

DC電圧を変えて、回転数と電流値を観測(モーター負荷なしでの実験)

DC電圧140.5V



DC設定240V

【実験】騒音の調整





■所見

- PWMキャリア周波数15kHz対24kHzでは、約3dB改善する(63.0dB→59.4dB)
- ② PWMキャリア周波数を20kHz以上に上げると、ピーク雑音を可聴域外にシフトできた
- ③ 250Hzと1.7kHzに固有周波数がみられる これは、PWMキャリア周波数に依存しない (回転数とメカ要因と推測)



NEXTY Electronics

A Toyota Tsusho group company

http://www.nexty-ele.com

End of file

