NEXTY Electronics Confidential



目次



- 1.XR80の外観
- 2:SIMカードの挿入
- 3:アンテナの接続
- 4:電源の接続
- 5:電源ケーブルの処理
- 6:イーサネットケーブルの接続
- 7:XR80へのログイン
- 8:APNの設定
- 9:APNの設定1/2
- 10:接続確認
- 11:その他

1.XR80の外観

NEXTY Electronics A Toyota Tsusho group company







SIMスロットへSIM カードを挿入

3:アンテナの接続











「DC Power」端子へ電源ケーブルを接続する

5:電源ケーブルの処理





電源Pinの処理(XR80/90共通)

<各Pin(ケーブル)の処理(右図参考)> Pin1:Pin3と同じラインへ接続させる Pin2:GNDへ接続 Pin4:GPIOを使用しない場合は接続しない

6:イーサネットケーブルの接続





イーサネットポートヘイーサネットケーブルを接続し、もう片方をPCへと接続する



右図:イーサネットケーブル接続例

7:XR80へのログイン



XR80のイーサネット初期設定は以下の通り。

IPアドレス:192.168.1.1

PC側のイーサネットポート設定をXRと同じドメイン設定 (例:192.168.1.10)にする。

PC側のブラウザを立ち上げて、XRのIPアドレスを指定する と右図のログイン画面が現れる。

	WIRELESS
NAME	
PASSWOR	D
	SIGN IN

上記ログイン設定は以下の通り

NAME:admin PASSWORD: (XR裏面に記載のパスワード)



8:APNの設定



ログイン後のトップページ内のSIMカードの画像をクリック

SIERRA WIRELESS	 Status / Monitoring / System Networking Services Dashboard Device Information Monitoring Storage Wear WAN Voltage & Temperature Radio Module Ethernet Interfaces
Status / Monitoring Hardware Interfaces Networking	Device Information ALMS COMM. STATUS IN SUBJECT IN S
Services Apps System	Location Last Login LATITUDE LONGITUDE 0 0 ALTITUDE SATELLITES 0 0 0 0 IP 192.168.1.101 FAILURES 0
	WAN RADIX LE Cellulat Data USAGE Ethernet 1 (S0) Data USAGE Ethernet 1 (S0) Data USAGE Ethernet 2 (DEFAULTLAN) Ethernet 3 (DEFAULTLAN) Ethernet 3 (DEFAULTLAN) USB PORT(S)

以下ページに移り、差し込んだSIMカードのICCIDをチェックし、その項目の編集マークをクリック SIM Database

KNOWN SIM							
	Operator	APN	IP Mode	Rx Bytes	Tx Bytes	Configuration Name	
8933250000021087966	Sierra Wireless	auto	IPv4	0 B	0 B	/	
8981100056802710313	DOCOMO		IPv4, IPv6	57.27 MB	3.9 MB	/	
8981200291973308972	SoftBank		IPv4, IPv6	70.44 MB	44.85 MB	/	
89882280666051263089	901 40		IPv4, IPv6	0 B	320 B		
TEMPLATE							_
Associated PLMN APN			IP Mode		Configuration Name		

9:APNの設定1/2



APNやUSERNAME、PASSWORDなどの情報を入力

Edit SIM configuration

ICCID 89882280666051263089		A
operator 901 40		
IPV4 On		
IPV6 On		
APN MODE Manual		•
MANUAL APN		
AUTHENTICATION PROTOCOL PAP		•
AUTHENTICATION USERNAME		-
	CANCEL	UPDATE

10:接続確認

NEXTY Electronics A Toyota Tsusho group company

APNの設定が終わると自動で接続しますので、トップページ (Status/Monitoringページ)にて接続先が正しいことを確認する

WANの項目にキャリア名が 表示されたら接続完了です



11:その他



- その他XR80/90の詳細な設定方法に関しては以下URL を参照ください。
- <u>https://source.sierrawireless.com/airlinkos/XR</u> <u>90-3.0/</u>